

**CALCOLO VOLUMETRIE PER SCAVO**  
(piano di posa)

Descrizione	Distanze Progressive	AREA SCAVO FINO ALLA QUOTA DI PROGETTO	AREA MEDIA	Distanze Parziali	Volume
	(m)	(mq)	(mq)	(m)	(mc)
Sezione 3		62,94			
			73,31	10,00	733,10
Sezione 4	10,00	83,68			
			91,88	10,00	918,75
Sezione 5	20,00	100,07			
			103,79	10,00	1037,90
Sezione 6	30,00	107,51			
			105,25	10,00	1052,50
Sezione 7	40,00	102,99			
			101,93	10,00	1019,30
Sezione 8	50,00	100,87			
			96,89	10,00	968,90
Sezione 9	60,00	92,91			
			99,95	10,00	999,45
Sezione 10	70,00	106,98			
			107,62	10,00	1076,20
Sezione 11	80,00	108,26			
			101,23	10,00	1012,25
Sezione 12	90,00	94,19			
			90,29	10,00	902,90
Sezione 13	100,00	86,39			
			76,75	10,00	767,45
Sezione 14	110,00	67,10			
			64,05	10,00	640,45
Sezione 15	120,00	60,99			
			60,99	10,00	609,90
Sezione 16	130,00	60,99			
<b>Sommano per Volume di SCAVO</b>				<b>mc</b>	<b>11 739,050</b>



**CALCOLO VOLUMETRIE PER RINTERRO**  
(piano di posa)

Descrizione	Distanze Progressive	AREA RINTERRO FINO ALLA QUOTA DI PROGETTO	AREA MEDIA	Distanze Parziali	Volume
	(m)	(mq)	(mq)	(m)	(mc)
Sezione 3		6,72			
			6,26	10,00	62,60
Sezione 4	10,00	5,80			
			5,45	10,00	54,50
Sezione 5	20,00	5,10			
			4,09	10,00	40,85
Sezione 6	30,00	3,07			
			2,43	10,00	24,30
Sezione 7	40,00	1,79			
			1,72	10,00	17,15
Sezione 8	50,00	1,64			
			1,50	10,00	14,95
Sezione 9	60,00	1,35			
			1,00	10,00	10,00
Sezione 10	70,00	0,65			
			0,78	10,00	7,75
Sezione 11	80,00	0,90			
			0,79	10,00	7,90
Sezione 12	90,00	0,68			
			0,34	10,00	3,40
Sezione 13	100,00				
			0,30	10,00	3,00
Sezione 14	110,00	0,60			
			0,30	10,00	3,00
Sezione 15	120,00				
				10,00	
Sezione 16	130,00				
<b>Sommano per Volume di RINTERRO</b>				<b>mc</b>	<b>249,400</b>



**CALCOLO VOLUMETRIE PER SCAVO  
(bonifica)**

<b>Descrizione</b>	<b>Distanze Progressive</b>	<b>AREA DI SCAVO PER BONIFICA</b>	<b>AREA MEDIA</b>	<b>Distanze Parziali</b>	<b>Volume</b>
	<b>(m)</b>	<b>(mq)</b>	<b>(mq)</b>	<b>(m)</b>	<b>(mc)</b>
Sezione 3		10,41			
			9,20	10,00	91,95
Sezione 4	10,00	7,98			
			7,86	10,00	78,55
Sezione 5	20,00	7,73			
			7,82	10,00	78,20
Sezione 6	30,00	7,91			
			8,19	10,00	81,85
Sezione 7	40,00	8,46			
			8,40	10,00	84,00
Sezione 8	50,00	8,34			
			8,55	10,00	85,45
Sezione 9	60,00	8,75			
			7,73	10,00	77,25
Sezione 10	70,00	6,70			
			6,53	10,00	65,30
Sezione 11	80,00	6,36			
			6,62	10,00	66,15
Sezione 12	90,00	6,87			
			6,68	10,00	66,75
Sezione 13	100,00	6,48			
			6,39	10,00	63,90
Sezione 14	110,00	6,30			
			4,71	10,00	47,05
Sezione 15	120,00	3,11			
			3,11	10,00	31,10
Sezione 16	130,00	3,11			
<b>Sommano per Volume di SCAVO DI BONIFICA</b>				<b>mc</b>	<b>917,50</b>



**CALCOLO VOLUMETRIE PER RINTERRO  
(bonifica)**

<b>Descrizione</b>	<b>Distanze Progressive</b>	<b>AREA DI RINTERRO PER BONIFICA</b>	<b>AREA MEDIA</b>	<b>Distanze Parziali</b>	<b>Volume</b>
	<b>(m)</b>	<b>(mq)</b>	<b>(mq)</b>	<b>(m)</b>	<b>(mc)</b>
Sezione 3		10,41			
			9,20	10,00	91,95
Sezione 4	10,00	7,98			
			7,86	10,00	78,55
Sezione 5	20,00	7,73			
			7,82	10,00	78,20
Sezione 6	30,00	7,91			
			8,19	10,00	81,85
Sezione 7	40,00	8,46			
			8,40	10,00	84,00
Sezione 8	50,00	8,34			
			8,55	10,00	85,45
Sezione 9	60,00	8,75			
			7,73	10,00	77,25
Sezione 10	70,00	6,70			
			6,53	10,00	65,30
Sezione 11	80,00	6,36			
			6,62	10,00	66,15
Sezione 12	90,00	6,87			
			6,68	10,00	66,75
Sezione 13	100,00	6,48			
			6,39	10,00	63,90
Sezione 14	110,00	6,30			
			4,71	10,00	47,05
Sezione 15	120,00	3,11			
			3,11	10,00	31,10
Sezione 16	130,00	3,11			
<b>Sommano per Volume di RINTERRO PER BONIFICA</b>				<b>mc</b>	<b>917,500</b>

